Panasonic

取扱説明書 IH 調理器(家庭用)

品番 KZ-PG30

もくじ

確認とご注意

安全上のご注意 2

使用上のお願い 5

各部の名前 6

使える鍋は? 8

使い方

基本の使い方 10

ゆでる·煮る·蒸す·いためる·焼く 揚げる

味をしみこませる

IH調理のポイント

火力調節の目安/温度調節の目安

メニュー例 14

団らんレシピ 14

蒸し物レシピ 16

12

もち米レシピ 18

長くご愛用いただくために

お手入れ 19

次の表示が出たら… 20

故障かな? 2

保証とアフターサービス 22

仕様 裏表紙



このたびは、IIII 調理器をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●で使用前に「安全上ので注意」(☞P.2~4)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



₫女/┴ 「死亡や重傷を負うおそれ **一一**がある内容」です。



「傷害を負うことや、財産 の損害が発生するおそれが ある一内容です。



してはいけない内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、やけど けが、感電などを 防ぐために…



揚げ物をするときは



●そばを離れない

●800g(0.9L)未満の油で 調理しない



- ●「揚げ物」コースで調理する
- ●必ずあっせんの天ぷら鍋を使う
- ●鍋底が反ったり変形していない 鍋を使う
- ●鍋は中央に置く

(油温が上がりすぎて発火の原因になります)

いため物・焼き物をするときは



▶●そばを離れない

●予熱の火力は弱めにし 加熱しすぎない

(少量の油を使うため、 油温が急激に上がり発火します) ※鍋底が薄いもの・反っている ものは赤熱することがあります。

液体を加熱するときは (突沸に注意!)



●火力を弱めにし、 ときどきかき混ぜる

(水や調理物を加熱して いると、突然沸騰して 飛び散ることがあります)

カレー・みそ汁・吸い物・ 牛乳などの煮物や汁物など 電源プラグ




トッププレート(ガラス製)には



●鍋以外の物を載せない

- カセットコンロ・ボンベ・缶詰めなど (誤って加熱すると爆発します)
- アルミ箔鍋・レトルトパック・アルミ箔・ 金属製スプーン・鍋のふたなど (破裂によるけが、加熱によるやけどの 原因になります)
- ●衝撃(物を落とすなど)を加えない (ひびが入ったり割れると、感電の原因になります)





プラグやコードの取り扱いに注意

(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・ 感電の原因になります)



- ●定格15A·交流100Vのコンセントを 単独で使う
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ●プラグのほこりなどは定期的に取る →プラグを抜き、乾いた布でふく。



- ●傷んだプラグ・緩んだコンセントは 使わない
- コード・プラグを傷めない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物 を載せる、束ねるなど


- ●器具用プラグ先端にピンやごみを付着 させない
- ●乳幼児に器具用プラグをなめさせない
- ●ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない

次の点もご注意ください

(火災・やけど・けが・感電の原因に なります)



- ●取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ●本体を水につけたり、 水をかけたりしない
- ●吸・排気口やすき間に ピンや針金など金属製の 物を入れない



- ●分解・修理・改造をしない
- →修理は販売店にご相談 ください。

異常・故障時は



■直ちに使用を中止する

(発煙・発火、感電のおそれがあります)

<異常・故障例>

- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●プラグ・コードが異常に熱くなる
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●トッププレートにヒビ割れができた。
- →すぐに電源プラグを抜いて、点検・修理を依頼してください。

安全上のご注意必ずお守りください(続き)



火災、やけど けが、感電などを 防ぐために

⚠ 注意

土鍋風鍋を使うときは



- ●高温部に触れない
- ●ふたを取るときは、蒸気に 触れない

(やけどの原因になります)



取っ手がぐらぐらするときは、 締め直して使う(アページ)

(そのまま使うと、取っ手が外れて やけどの原因になります)



トッププレート

揚げ物をするときは (発火・やけどに注意!)



- ●油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火します)
- ●油の飛び散りに注意する (やけどの原因になります)
- →油の飛び散りを少なくするには (13ページ)



●他の器具(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を 使わない

(温度調節機能が正しく働かず、発 火の原因になります)

●顔を近づけない (やけどの原因になります)

プラグやコードの 取り扱いに注意

(ショート・漏電による発火、 感電、やけどの原因になります)



●専用の電源コード以外を 使ったり、電源コードを 他の機器に転用しない



●抜くときは、コード を持たずに 必ずプラグを持って 引き抜く

●使用時以外は コンセント から抜く

電源プラグ コード

トッププレート(ガラス製)には



●使用中·使用後 しばらくは触れない (鍋の熱で熱くなっています)

次の点もご注意ください



●水のかかる所や火気の近くで 使わない

(感電・漏電の原因になります)

- ●鍋(土鍋風鍋など)が滑り 落ちるようなことはしない (けが・やけどや、鍋が破損する 原因になります)
 - ●不安定な所で使わない
 - ●鍋がずれた状態で使わない
 - ●鍋を載せたまま 本体を持ち運ばない
- ●鍋の下に紙、ふきん、 汚れ防止カバーなどを 敷かない

(温度調節機能が働かず、 焦げたり、燃えたりします)

- ●空焼きしたり、 加熱しすぎない (調理物が燃えたりします)
- ●調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の 原因になります)

使用上のお願い

使用中は磁力線が出ます


- ●IHクッキングヒーターの上で使わない (IHクッキングヒーターが故障する原因に なります)
- ●トッププレートの上で電磁誘導加熱の 調理機器を使わない
- ●旧ジャー炊飯器など (本製品が故障する原因になります)
- ●磁気に弱いものを近づけない
 - ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さくなることが あります)
 - ●ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れます)

周囲の可燃物からの距離

●図の距離を離す

(可燃物が木製の壁・家具などの場合)

- 片側(右側もしくは左側)は開放する。
- 熱に弱い物の上で使わない。 じゅうたん ビニール製テーブルクロスなど (火災の原因になります)



〔消防法 基準適合〕

吸気口・排気口をふさがない (本体内部の温度が上がります)

お知らせ

●テーブルなどの上に長期間置いたままにする と表面に脚ゴムの跡が残ることがあります。


医療用ペースメーカーなどをお使いの方は




●念のため医師とよくご相談ください

(本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります)

各部の名前




操作部



土鍋風鍋

●鍋物・煮物・煮込み用



調理面のフッ素樹脂を傷めないために

使用するときは


- 空焼きをしない
- ●揚げ物、焼き物、いため物をしない
- ●金属製のおたまや、へら・ナイフ・フォークなど 角や先端の尖ったものは使わない ※木製・樹脂製を使う



- ●ていねいに取り扱う(落としたり、金属などの固い物に当てて傷を付けない)
- ●強くこすらない
- ■調理物を入れたままにしない
- 熱いうちに水につけて急冷しない

鍋を傷めないために

- ガスコンロなどで使わない
- ●他社製のIHクッキングヒーターで使わない
- ラジエントヒーターで使わない




●200V IHクッキングヒーターで水を沸騰させ続けると、一時的に火力が弱くなることがあります。 ●しばらくすると、火力が上がります。

使える鍋は? 🤈

確認のしかた

お手持ちの鍋を確認するとき







●確認したら、すぐに切を押す。



使えない鍋は・・・ 約3秒後に

鍋確認マーク_{を表示}



●約1分後に表示が消え、 通電が止まる。

新しく購入するとき



●財団法人「製品安全協会」が認定した IH対応の商品を選ぶ。

揚げ物をするとき



あっせん天ぷら 鍋を使う

品 番	KZ-TT2		
希望小売価格	2,100円(税抜2,000円)		
大きさ(約)	内径22cm×深さ7.5cm		

●お買い上げの販売店へお問い合わせください。 (2008年10月現在)

使える・使えないの見分け方



使えます!



鉄・ホーロー・ ステンレス



ステンレスは鍋によって 火力が弱くなります。



ホーロー鍋は、空焼き・ 焦げ付きを避ける。(溶けて焼き付き、トップ プレートが損傷します)



使えません!



アルミ・銅



耐熱ガラス



土鍋

●市販の土鍋は、「IH用」と表示されていても使わない。(故障したり、火力が弱くなり、

改陣したり、火力が弱くなり、 うまく調理できないものがあります)





平らで、トップ プレートに密着する










- ●反りの目安として、約3mm以上のものは 使わない。
- ·揚げ物調理:約1mm以上
- ·味しみこみ:約2mm以上


(安全機能が正しく働かない、火力が弱く なる、加熱できないことがあります)





12~26cm





12cm未満

■異常検知機能が働いて、火力が弱くなる、 加熱できないことがあります。

●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。

基本の使い方

1 加熱調理 鍋を中央に置く 揚げ物調理 あっせん天ぷら鍋に 900g(約1L)の油を入れ中央に置く 水滴はふいておく 水滴はふいておく フラグを接続する (①→②)

進

備

異常ではありません


使いはじめは

●排気口などから、においがすることがあります。

使用中は

- ●「ピチッ」という音がすることがありますが、鍋の熱膨張によるものです。
- 鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がします。鍋の位置をずらすと止まることがあります。
- ●本体内部からファンの運転音などがします。ファンの運転音は、火力に応じて2段階に分けています。(火力「中」以下では、小さくなります)
- 排気口から熱気が出て、卓上が熱くなります。

操作




■使用後はプラグを抜く

IH調理のポイント

火力調節の目安

鍋の種類・形状・材質、材料の量などによって、火力が異なってきます。 様子を見て火力を調節してください。



- ■カレーなどの煮物、みそ汁・吸い物・牛乳などの液体を加熱するときは、 弱火でときどきかき混ぜる
- 水や調理物が、突然沸騰して飛び散ることがあります。(突沸現象と言われるもの)
- ■いため物・焼き物をするときは、そばを離れない・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)
 - ●少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火の原因になります。
 - ●鍋の底が薄いものや反っているものは、強火で予熱すると赤熱することがあります。
- ■土鍋風鍋ですき焼きを作るときは、空焼きしたり、いためない
 - ●フッ素樹脂が傷みます。→割り下を入れて加熱する関東風でお作りください。(14ページ)

「味しみこみ」設定時間の例

- ●おでん・豚の角煮など、じっくり味をしみこませたい調理…3~5時間
- ●里いもなどの含め煮…2~3時間
- ●魚の煮付けなど…1時間

温度調節の目安(揚げ物)

●食材、量などによって、表示と実際の油温がずれることがあります。 調理の出来具合により、温度を調節してください。

温度(約)℃	140	150	158	170	188	190	200							
					手作りこ	コロッケ								
あっせん天ぷら鍋				冷凍食品(コ	ロッケなど)・天	ぷら(魚介類)								
油900g(約1L)											フライ・串	カツ・鶏の	からあげ	
を使った場合			ドーナツ・天	ぷら(野菜)										
		大学	いも											

温度調節機能を正しく働かせるために

- 必ずあっせん天ぷら鍋 を使う(8ページ)
- 油は900gが基本
 - 800g未満の油では調理しない。 (少ないと発火の原因に)
- ●鍋は加熱部の中央に置く。
- ●鍋底が反ったり変形していないものを使う。
- ●鍋底・トッププレートの汚れは取り除く。
- トッププレートが熱いときに調理しない。
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足したりしない。
- ●熱い油を使って予熱しない。
- ●何度も使って、茶褐色になったり濁った油は使わない。
- 沈んでいる揚げカスはこまめに取り除く。

油の飛び散りを少なくするには

- ■油が設定温度になってから、揚げ始める
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
 - 水分や空気が加熱されると、膨張して破裂します。



水分をふき取る

魚介類・しいたけ・ ピーマンなどの 野菜



ドーナツなどの生地

必ずベーキング

パウダーや砂糖

を入れる



- ■揚げすぎると破裂するので注意!
 - 鍋に揚げ残しがないか、常に確認を。
 - ●けんさきいか、するめいかなど
- コロッケ
- ししとう、おくらなど(中が空洞の野菜)うずらのゆで卵など

団らんレシピ

すき焼き(関東風)(4人分)



牛肉(すき焼き用) ・・・・・・・・・400g
しいたけ(石づきを取る)・・・・・・・・4枚
春菊(根元を切る)・・・・・・・・・・・・・ 1束
白ねぎ(斜め切り) ・・・・・・・2本
焼き豆腐(1cm長さ)・・・・・・・・1丁
しらたき ・・・・・・・・・ 1パック
「しょうゆ100ml
A 水····································
└砂糖、酒、みりん ・・・・・・・・・各大さじ4
卵 · · · · · · 4個

下準備

- ●牛肉を5cmくらいの長さに切る。
- しらたきは下ゆでして食べやすい長さに切る。
- ●鍋に、割り下の材料®を入れてひと煮立ち させ、冷ましておく。

作り方

- ① 土鍋風鍋に割り下の¼量を入れ、 加熱ボタンを押し、火力「強」で加熱する。
- ② 煮立ったら牛肉を¼量くらい入れて煮る。
- ③ 肉の色が変わってきたら残りの具材と 割り下を加えて煮る。
- ④ 火が通ったら、溶き卵につけていただく。

白ねぎの切り方ひと工夫

白ねぎは5cm長さのぶつ切りにし、横に4mm 間隔くらいの切り込みを入れる。

(味が染み込みやすく、 芯が中から抜けにくく なります)

約4mm間隔の切り込み

豆腐チゲ(4人分)



豚薄切り肉・・・・・・・200g	_
タラの切り身 ・・・・・・・2切れ	
白菜キムチ ・・・・・・・300g	_
絹ごし豆腐 ・・・・・・ 1丁	
大根100€	
にら 1束	
えのきだけ ・・・・・・・・・ 1パック	
「鶏ガラスープ・・・・・・・・ 800m	ı
コチジャン・・・・・・・ 大さじ4	ŀ
画 酒大さじ2	2
みりん、ごま油 ・・・・・・・・・・・・各大さじ 1	
	,

下準備

- ●大根は皮をむき、薄い半月切りにする。
- ●豚肉、タラ、キムチは食べやすい大きさに 切り、豆腐は1cm厚さに切る。
- ●にらは5cmの長さに切り、えのきは根元を 切ってほぐしておく。

作り方

- ① 土鍋風鍋にAを入れ、加熱ボタンを押し、 火力「強」で加熱する。
- ② 煮立ったら大根を加え、火力「中と弱の間 (・) |で5分煮込む。
- ③ 豚肉、タラ、キムチ、豆腐を加え、火力「強」 で煮立て、火力「中」に下げてさらに5分 煮込む。
- ④ にら、えのきだけを加えてさっと煮る。

きりたんぽ鍋(4人分)



鶏もごほ)たんぽ ············ 4 5も肉(1口大に切る) ········ 200 ぼう(ささがきにして水にさらす) ···· ½ gぎ(斜め切り) ······ 1	Dg 本
)たけ(小房に分ける)・・・・・・・ 1パッ	
6	らたき・・・・・・・・・・・・・・1パッ	ク
せり)(5cm長さに切る) ······ 1	束
	酒大さじ	
	鶏ガラスープ・・・・・・・・・800г	
	しょうゆ・・・・・・大さじ	
L	みりん・・・・・・大さじ	2

下準備

- ●きりたんぽは斜めに3等分する
- ●しらたきは下ゆでして食べやすい長さに切る。 ●こんにゃくは4等分し、ゆでておく。

作り方

- ① 土鍋風鍋にAを入れ、加熱ボタンを押し、 火力「強」で加熱する。
- ② 煮立ったら鶏肉とごぼうを入れてひと煮立 ちさせる。
- ③ 長ねぎ、まいたけ、しらたきを加え、 火力「中」で煮る。
- ④ 材料に火が通ったら、きりたんぽとせりを 加えてさっと煮る。

自家製きりたんぽの作り方

- ① ご飯2合分をすり鉢に入れ、少し粒が残る 程度につぶして4等分する。
- ②薄い塩水をつけた手で割り箸に巻きつけ、 魚焼きグリルなどで両面に焦げ目がつく程 度に焼く。
- ③熱いうちに割り箸を回しながら抜く。

おでん(4人分)



大根(厚さ1.5cmの輪切り)・・・・・・ ½本
卵(ゆでて殻をむく) ・・・・・・・・・ 4個
ゆでだこの足(半分に切る) ・・・・・・・2本
こんにゃく 1枚
ちくわ(半分に切る) ・・・・・・・・2本
ごぼう天(半分に切る) ・・・・・・・2本
「だし汁······ 1,000ml
しょうゆ、みりん各大さじ3
A 酒、砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

下準備

- ●大根は皮をむいて4等分し、やわらかく ゆでておく。
- ●ごぼう天は熱湯をかけ、油抜きをする。

作り方

- ① 土鍋風鍋にAと材料を入れ、加熱ボタンを 押し、火力「強」で煮立たせる。
- ② 煮立ってきたら火力「弱」に下げ、 2~3時間じっくりと煮込む。




「味しみこみ コースを使おう!(11ページ) 設定時間・・・2~5時間

蒸し物レシピ


■市販の蒸し板や底がザラザラした陶器は、鍋のフッ素樹脂を傷めないようにアルミ箔の上に 置いてください。

蒸し板を使うとき

(底がザラザラした陶器を使うとき)



中華 ちまき (10個分)



もち米 ······ 3合(450g)
干しえび · · · · · · 10g
干ししいたけ ・・・・・・・・・・・・ 4枚
焼き豚(1cm角)······150g
ゆでたけのこ(1cm角)······100g
「しょうゆ大さじ2
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ 1
酒大さじ1
水·······100ml
「しょうゆ、酒 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⑱ 塩・・・・・・・・・・ひとつまみ
こしょう・・・・・・・・・・ 少々
サラダ油(いため用)・・・・・・・・適量
プラグ油(0・/Cの/II)
竹の皮10枚
たて糸・・・・・・・10本
70-7


下準備

- ●もち米は洗ってたっぷりの水に2時間程度浸し、 ザルに上げて水気を切っておく。
- ●干しえび、干ししいたけは200mlの水(分量外) につけて戻しておく。
- ●戻した干ししいたけは石づきを取って1cm角 に切る。
- ●竹の皮はたっぷりの湯につけて軟らかくしておく。

作り方

- ① フライパンにサラダ油を熱し、干しえび、干し しいたけ、焼き豚、ゆでたけのこをいため、@ を加え、煮汁がほとんどなくなるまで煮る。
- ② 別のフライパンにサラダ油を熱してもち米をいため、®、干しえびと干ししいたけの戻し汁、水を合わせて400mlにしたものを加え、水分がなくなるまで強火でいためる。
- ③ ①を加え、混ぜ合わせる。
- ④ ③を10等分して竹の皮で包み、たこ糸で縛る。
- ⑤ 土鍋風鍋にアルミ箔を敷き、蒸し板を置いて水を入れる。(水量は蒸し板からあふれない高さまで)加熱ボタンを押し、火力「強」で沸騰するまで加熱する。
- ⑥ 蒸し板にちまきを5個並べ、ふたをして火力 「強」のまま30分蒸す。残りも同様に蒸す。 (途中、蒸し水がなくならないように10分ご とに熱湯1カップ(200ml)程度を足す)

茶碗蒸し(4個分)



卵 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・・350ml 各小さじ1 ・小さじ½
鶏肉 ····································	
えび ······ 生しいたけ ······	······ 4尾 ····· 1枚
ぎんなん(缶詰)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· 4枚

下準備

- Aを合わせて煮立て、冷ましておく。
- ●鶏肉は2cm角に切り、しょうゆ少々で下味をつけておく。
- ●えびは尾を残して殻をむき、背わたを取る。
- ●しいたけは石づきを取って4等分に切る。
- みつばはさっとゆがいて結びみつばにしておく。

作り方

- ボウルに卵を溶きほぐし、冷ました
 よく混ぜてこす。
- ② 器にみつば以外の材料を入れ、卵液を注ぎ入れて浮いた泡をすくい取る。
- ③ 土鍋風鍋にアルミ箔を敷いて水800ml(器の高さの%程度)を注ぎ、加熱ボタンを押して 火力「強」で沸騰するまで加熱する。
- ④ 器を並べてふたをし、火力「強」のまま3分、 火力「弱」に下げて15分蒸す。
- ⑤ 竹ぐしを刺してみて、何もつかなければ 出来上がり。

黒糖くるみ蒸しパン



(直径7cm、高さ4cmのプリンカップ6個分)
卵1個
粉黒砂糖 · · · · · · 50g
牛乳 ····· 50ml
サラダ油 ・・・・・・・・・ 大さじ1
ベーキングパウダー ・・・・・・・・・ 小さじ1
塩 ・・・・・・・・・・・ 少々
薄力粉 · · · · · · 100g
くるみ(粗く刻む) ····· 30g

下準備

プリンカップにペーパーカップを敷いておく。

作り方

- ① 大きめのボウルに薄力粉とベーキングパウダー、 ユ 塩を合わせてふるっておく。
- ② 別のボウルに卵を溶きほぐし、粉黒砂糖、牛乳、 例 サラダ油を加えてよく混ぜる。
- ③ ①の中央をくぼませて②を流し入れ、ダマにならないように中心から少しずつ泡立て器で混ぜていく。
- ④ くるみの%量を加え、ゴムべらでさっくりと 混ぜ合わせる。
- ⑤ 用意しておいたプリンカップに生地を等分に 流し入れる。
- ⑥ 生地の上に残りのくるみをトッピングする。
- ① 土鍋風鍋にアルミ箔を敷き、水500ml (プリンカップの高さの%程度)を注ぎ、 プリンカップを並べてふたをし、加熱ボタン を押して火力「強」で加熱する。
- ⑧ 沸騰してふたの縁から激しく湯気が出てきたら、 火力「中」に下げて10分蒸す。
- ⑨ 竹ぐしを刺してみて、何もつかなければ出来上がり。

材料をアレンジすると、いろんな蒸しパンを楽しめます

- ■黒糖を上白糖に
- ●くるみをレーズン・チョコチップ・甘納豆などに代えて!
- ●薄力粉に抹茶、ココアなどを加えて!

もち米レシピ

さつまいもごはん(4人分)



下準備

- ●米ともち米は炊く30分~1時間前によくとぎ、 土鍋風鍋に入れて分量の水に浸しておく。
- ●さつまいもは1cmの厚さのいちょう切りにして、水に浸してアクを抜いておく。

作り方

- ① 土鍋風鍋にAを入れて混ぜ、水気を切った さつまいもを載せてふたをする。
- ② 加熱ボタンを押し、火力「強と中の間(·)」で 沸騰するまで加熱する。(約10分)
- ③ 火力「弱」に下げ、タイマーを20分に合わせ、 ブザーが鳴ったあと10分蒸らす。
- ④ さっくりと混ぜ合わせ、黒ごまをふる。

3色おはぎ(18個分)



もち米 · · · · · · · · 2合(300g)
うるち米 ····· 1合(150g)
水 ······580ml
粒あん(市販品) · · · · · · · 500g
きな粉 ・・・・・・ 適量
すり黒ごま ・・・・・・・・・・・・・・ 適量
砂糖適量


下準備

- ●もち米とうるち米は洗ってたっぷりの水に 2時間程度浸し、ザルに上げて水気を切っておく。
- ●粒あんは18等分して軽く丸めておく。
- ●すり黒ごまには砂糖を混ぜておく。

作り方

- ① 土鍋風鍋に米と分量の水を入れてふたをする。
- ② 加熱ボタンを押し、火力「強と中の間(・)」で 沸騰するまで加熱する。(約10分間)
- ③ 火力「弱」に下げ、タイマーを20分に合わせ、 ブザーが鳴ったあと10分蒸らす。
- ④ 炊き上がった飯をボウルに移し、すりこぎで 粒が残る程度につぶし、18等分する。
- ⑤ 堅く絞ったぬれぶきんに丸めた粒あんをのせて平らに広げ、その上に俵型に丸めたもちをのせ、ふきんで包みながら、あんを全体にかぶせて形を整える(計6個)。
- ⑥ 残りの12個は手に水をつけながらもちをやや 平らに広げてあんをのせ、もちを少しずつ かぶせながら包み込み、俵型に整える。
- ⑦ ⑥のもちのうち、6個にはきな粉を、残りの 6個には黒ごまを全体にまぶす。

お手入れ



土鍋風鍋

- 冷えてから薄めた台所用洗剤(中性)と やわらかいスポンジで洗う。
- ② すぐに調理面や裏面の水気をふき取り、 充分乾かす。

<調理面のフッ素樹脂を傷めないために>

- ●金属製のたわし、粉末タイプのクレンザー、 スポンジのナイロン面、ナイロン製ネットに 入ったスポンジ、食器洗い乾燥機は使わない
- ●漂白剤など中性洗剤以外は使わない。 ※洗剤の注意書きを確認する!
- ■調理物を入れたままにしたり、水につけたまま 長時間放置しない

きれいにお使いいただくために **ご使用のたびにお手入れを** 調理物・油が焼き付くと

取りにくくなります

●お手入れは、プラグを抜き、冷えてから。

トッププレート

(軽い汚れ)

吸気口

(左底面)

絞ったふきんでふき取る

(後面:右側面)

油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めてふきんに しみ込ませ、ふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤 (漂白剤・住宅用合成洗剤など)を使うと、 変色の原因になります。

取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど)を付け、 丸めたラップやアルミ箔でこすり取る

吸気口·排気口

ほこりなどがたまっていたら掃除機で吸い取る (ほこりが付いたままで使うと故障の原因)

次の 表示が出たらい 故障 か な

次の表示が出たら・・・

次の方法で直してください。


12

表示

吸・排気口目詰まり検知

●吸・排気口をふさいでいたり、ほこりが たまっていたりして、本体内部の温度が 高くなった。

原因



直し方

17

本体内部高温検知

- ●底が反ったり、変形している鍋を使った ために、本体内部の温度が高くなった。
- ●トッププレートや鍋底に異物や汚れが こびり付いている。

ボタンを押すと			
- 確認-	を表示する		

(約1分後に消灯する)

鍋なし自動OFF 小物自動OFF

- ●鍋を置いていない。
- ●使用中に鍋を外した。
- ●鍋の位置が中央から ずれている。
- ●使えない鍋を載せた。
- ●ナイフ・スプーンなど、金属製 の小物を加熱した。

●反ったり変形していない鍋 9 を使う。 ■■異物や汚れを取り除く。 19

10

8

9

13

- → 圖を置く。 ●鍋をトッププレートの中央 \Rightarrow
- に置く。 → IHで使える鍋を使う。
 - ●小物を取り除く。

●次の方法で直し、「切ボタンで表示を消してください。



الح...ها الم

ブザーでも

お知らせ。

揚げ物そり鍋自動OFF

- ●あっせん天ぷら鍋の底に約1mm以上の 反りがあったり変形している。
- ●トッププレートや鍋底に異物や汚れが こびり付いている。
- 予熱中に油を継ぎ足したり、トップ プレートが熱いうちに揚げ物をした。
- ●古い油を使っている。
- 揚げカスがたくさん沈んでいる。

- 反ったり変形していない あっせん天ぷら鍋を使う。
- → 異物や汚れを取り除く。
- ■団ボタンを押し、トップ プレートを冷ましてから 再度ボタン操作する。
- → | ●できるだけ新しい油を使う。
- ●揚げカスを取り除く。

故障かな?

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

表示

原因

電源プラグ·器具用プラグが確実 に差し込まれていない。

直し方

●プラグを確実に差し込む。10

6

13

タイマーが使えない

コースボタンを

受け付けない

ボタンを押しても

受け付けない

揚げ物コースにはタイマーが使えません。

●タイマーがセットされている。

- ずれる
- 揚げ物の予熱時間が 長すぎたり、油温が 低い

使用中に通電が止まっ

切り忘れ防止機能

表示と実際の油温が

- ●温度の高い油を使って予熱した。
- ●焼き物の直後などトップ プレートが熱いときに揚げ物を した。

腸げ物コースで1時間、

- 加熱ボタンで2時間以上操作を していない。
- トッププレートが冷えて から常温の油を予熱する。

セットを取り消す。

「切ボタンを押し、タイマー

- トッププレートが冷えて から揚げ物をする。
- 再度、ボタン操作する。 \Rightarrow ※2時間以上の煮込みなど にはタイマーを使う。

使用中に火力感が なくなる

ていた

温度過昇防止機能

- ■鍋底の温度が上がりすぎると、自動的に通電をコントロールします。 温度が下がると自動的に火力は強くなります。
- ●空焼きすると働く場合もあります。鍋の中をご確認ください。

使用中に 鍋から音がする

- 鍋の種類によっては、「キーン」 「ジー」「ブーン」など共振する音 がします。
- 鍋の位置を少しずらすか、 置き直すと止まることが あります。
- ●使用中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることが ありますが異常ではありません。

本体から出る音が 大きくなったり、 小さくなったりする

●ファンの運転音は、火力に応じて2段階に分けています。 火力「中」以下では、小さくなります。

スイッチを切っている のに本体が温かい

●プラグを接続していると、本体 内蔵の電気部品で約1.2Wの 電力が消費されます。

→ | ●使用後はプラグを抜く。

電源プラグを抜き差し したときに火花が飛ぶ ことがある

●瞬間的な放電によるものです。異常ではありません。

●以上の処置で直らないときや岩表示が出たときは・・・



- ●プラグを抜き、再度プラグを差し込んでみる。
- ➡表示が消えない場合は、故障です。 表示内容(Hのあとの2桁の数字)をお買い上げの販売店にご連絡ください。

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は
- サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使い方・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用された場合は、保証期間内でも原則 として有料修理になります。

■ 補修用性能部品の保有期間 6年

弊社は、このIIII調理器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら」「故障かな? |(☞P.20~21)で ご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品 に保証書を添えてご持参ください。

• 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談 ください。

• 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

	ご連絡いただきたい内容							
製	製品名 IH 調理器							
品	番 KZ-PG30							
お買	お買い上げ日			年	月	日		
故障	故障の状況 できるだけ具体的に							

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、そ の記録を残すことがあります。また、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。なお、折り返し電話させていただくと きのため、ナンバー・ディスプレイを採用して います。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理で相談窓口に直接おかけください。 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20- 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 97411 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック で相談窓口 修理

ナビダイヤル **3.** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

•地	区・時間帯によって、集	中修理	里ご相談窓口に転送させ	ていた	だく場合がございます。		
	北海;	道 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通16丁目	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	☎ (0743)59-2770 和歌山市中島499-1
	1166 ☎ (0166)22-3011		(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	大阪	☎(075)646-2123 大阪市城東区関目2丁目	兵庫	
	東北	地	区		15-5 15 (06)6359-6225		3丁目13-4 雷(078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田	_	仙台市宮城野区扇町			414	
	364 8 (017)775-0326		7-4-18 (022)387-1117	自取	中 国 鳥取市安長295-1	地	区 浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地	山形	山形市平清水1丁目1-75	加以	T (0857)26-9695	ЖШ	T (0855)22-6629
	3-1 5 (018)868-7008	福皇	郡 (023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	ІЩШ	T (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地	広島	広島市西区南観音1丁目
	A (019)043-0130				14 1 (0852)23-1128		13-5 (2)295-5011
	首都	图址	2 区	出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁月26-17		1 (0853)21-3133		1 (083)973-2720
	1 (028)689-2555		1 (03)5477-9780		四国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1 公(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 吞 (055)222-5822	香川		高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	愛媛	☎ (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉
松工	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 (2) (045)847-9720		2 (088)624-0253		75-1 8 (089)905-7544
	3 (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目 8-14			1-1	
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5		3 (025)286-0180	4= DZ	九州	地	X
	2 (043)208-6034			佃叫	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	$oldsymbol{\mathbb{Z}}$	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字 上深町3044	天草	天草市港町18-11
石川	金沢市横川3丁目20		名古屋市瑞穂区塩入町		1 (0952)26-9151	鹿児島	雷 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
	28 (076)280-6608		8-10 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658		5-33 (099)250-5657
			EE (00E/010 0EE0		La (000)000 1000		La (000)200 0001
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	
	☎ (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14		25 (058)278-6720		1 (097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町 1 1-2 ☎ (0997)53-5101
福井	☎(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山	(058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 2 (0577)33-0613		☎ (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2	大島	
福井長野	番(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622 松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	高山	☎(058)278-6720 高山市花岡町3丁目82		☎ (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉	大島	
福井長野	(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 (0776)21-0622 松本市寿北7丁目3-11 (0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目 7-5	高山	(058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 (0577)33-0613 津市久居野村町字山神	宮崎	(1097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 (10985)63-1213 沖 縄	大島 地	雷 (0997)53-5101
福井長野	(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 (20776)21-0622 松本市寿北7丁目3-11 (20263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目	高山	雷 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 雷 (0577)33-0613 津市久居野村町字山神 421	宮崎	本(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 本(0985)63-1213		क (0997)53-5101

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

仕様

電		源	交流100 V 50-60 Hz 共用
消	費電	カ	1,400 W
加	熱 (統	約)	75 W相当 ~ 1,400 W
	ード長	さ	1.9 m

●プラグを接続しただけでの消費電力は約1.2 Wです。

本 体	大 き さ(約)	幅30.4 cm × 奥行34.5 cm × 高さ5.3 cm					
	質 量(約)	2.3 kg					
	大 き さ(約)	内径24.4 cm × 深さ7.2 cm					
土鍋風鍋	質 量(約)	2.0 kg					
	満水容量(約)	3.7 L					
土鍋風鍋	大 き さ(約)	幅35.8 cm × 奥行34.5 cm × 高さ19.7 cm					
使用時	質 量(約)	4.3 kg					

愛情点検 長年ご使用のIH調理器の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●プラグ・コードが異常に熱くなる
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

故障や事故防止の ため、電源プラグを 抜いて、必ず販売店 に点検をご相談 ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	\Box	販	売	店	名
おぼえのため 記入されると 便利です	品	番	KZ-	PG30		1)	_	

*医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット